

Standrohr Bedienungsanleitung

Zum Schutz des Trinkwassers werden für unser Netzgebiet nur noch Standrohre mit Systemtrenner ausgegeben. Der Systemtrenner verhindert ein Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen von verunreinigten Flüssigkeiten in das Trinkwasserversorgungsnetz.

1. Der Hydrant ist nach dem Öffnen des Deckels von jeglicher Art Schmutz zu befreien und durch vorsichtiges Öffnen des Schiebers zu spülen, bis die Wasseraustrittsstelle frei von Schmutz ist. Zwischen der Sitzfläche des Hydranten und der Standrohrdichtung ist anhaftender Schmutz zu entfernen.
2. Während der Nutzung des Hydranten obliegt dem Mieter in vollem Umfang die Verkehrssicherung und die Sicherung des Standrohres.
3. Vor dem Öffnen des Hydranten ist bei aufgesetztem Standrohr sicherzustellen, dass das Zapfventil am Standrohr geschlossen ist, um Beschädigungen des Wasserzählers zu vermeiden.
4. Die Wasserentnahme darf nur über den Zapfhahn des Standrohres erfolgen.
5. Das Aufstecken von Rohren oder des Bedienungsschlüssels als Verlängerung auf die Griffstücke ist verboten.
6. Standrohre müssen gegen Stoß, Schlag, Zug, Frost, einseitige Belastung und Überlastung geschützt werden.
7. Der Hydrant ist mit dem Schieberschlüssel zu öffnen und schließen.
8. Der Hydrant ist nach der Benutzung unverzüglich wieder mit dem Deckel zu verschließen.

Sind Standrohre beschädigt, dürfen diese nicht weiter benutzt werden und müssen unverzüglich der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH zur Instandsetzung zurückgegeben werden. Das gilt auch bei Beschädigung der Plomben am Standrohr. Eine Demontage des Systemtrenners ist strengstens untersagt.

Es ist ausdrücklich untersagt, selbst Instandsetzungsmaßnahmen oder bauliche Veränderungen an dem Standrohr oder Zähler vorzunehmen.

Bei Fragen sind wir auch gerne persönlich für Sie da.

Telefon: 02422 94 76 200

E-Mail: info@wasserwerk-concordia.de

Rückgabe bei uns im Hause von

Mo- Fr: 08.30 Uhr- 12.00 Uhr

Di: 13.30 Uhr – 16.00 Uhr

Do: 13.30 Uhr – 17.00 Uhr möglich.